


Instructions d'installation du détecteur de mouvement à micro-ondes



Applications

1. Fonction marche/arrêt automatique


La lumière s'allume lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint après le départ des personnes pendant la nuit. Applications : corridor, cage d'escalier.



Avec un éclairage naturel suffisant, même lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière reste éteinte.




Avec un éclairage naturel insuffisant, lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allume.




Après la dernière détection et une fois le temps de maintien écoulé, la lumière s'éteint.

2. Fonction sans lumière du jour


Le seuil de luminosité est réglé sur « Désactiver ». La lumière s'allume lorsqu'un mouvement est détecté; après le départ des personnes, elle s'éteint après la période de veille. Applications : endroits sombres tels que stationnement souterrain, passage souterrain.



Lorsqu'un mouvement est détecté, le capteur allume la lumière à 100 % d'intensité.




Après que les personnes quittent la zone de détection, la lumière reste à 100 % d'intensité pendant le temps de maintien.



Après la dernière détection et une fois le temps de maintien écoulé, la lumière s'éteint.

3. Démonstration de fonction – Contrôle à intensité variable / Fonction corridor




Avec un éclairage naturel suffisant, même lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière reste éteinte.



Avec un éclairage naturel insuffisant, lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allume.



Après la dernière détection, la lumière diminue jusqu'au niveau de gradation en veille (10 %, 20 %, 30 % ou 50 %) après le temps de maintien.



Après la période de veille, la lumière s'éteint.

Couverture de détection

Cette figure indique la distance maximale à la hauteur de montage la plus élevée avec une sensibilité à 100%.




Schéma du produit

