

Sectionneur pour climatiseur 60A sans fusible



⚠ AVERTISSEMENT



1. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer cet appareil. Toutes les connexions électriques et de mise à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité, au Code canadien de l'électricité ainsi qu'à toute exigence des codes locaux applicables.
2. Coupez l'alimentation électrique principale (au niveau du fusible ou du disjoncteur). Testez toujours le câble d'alimentation avec un testeur de tension avant de commencer les travaux afin de confirmer que l'alimentation est bien coupée.
3. En cas de fumée ou d'étincelles provenant du fil ou du rail, coupez immédiatement l'alimentation électrique et avertissez le personnel concerné.
4. Assurez-vous que l'alimentation fournie par le dispositif de protection du circuit est compatible avec le courant nominal du sectionneur de climatiseur.
5. Cet appareil est conçu pour une utilisation en environnements mouillés, mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
6. Veuillez inspecter l'appareil pour détecter toute éventuelle détérioration due au transport avant de l'installer et contactez ARANI immédiatement en cas de problème.
7. Veuillez vérifier que tous les accessoires sont inclus dans la boîte et lire attentivement les instructions d'installation avant de procéder.

Product Information

Ordering Code	DP-ACD160NFPO-V1
Model Number	YACD60A
Input Voltage	240Vac
Rated Current	60A
Knockouts	6-1/2" or 3/4" or 1"
Material	Galvanized Steel Body Copper and Aluminum Connectors

Product Dimensions

A	B	C
5-1/8"	7-7/16"	2-13/16"



Installation

1. Ouvrir le boîtier

Soulevez la porte/le couvercle et glissez-le dans la fente de retenue pour le maintenir ouvert.

2. Retirer le module extractible

Tirez sur la poignée pour retirer le mécanisme extractible.

3. Entrée de conduit / câble (découpes)

Faites passer le câblage par les découpes rondes situées sur les côtés, le dessous ou l'arrière du boîtier.

- Les découpes acceptent des raccords de conduit ou de câble de 1/2 po, 3/4 po et 1 po.
- Retirez seulement les découpes nécessaires.
- Utilisez un tournevis et un marteau pour les ouvrir.
- Installez des raccords homologués pour fixer le câblage et protéger les conducteurs contre les arêtes vives.

4. Monter le boîtier

Montez l'unité en utilisant les trous pré-perçés à l'arrière.

- Assurez-vous que le boîtier est solidement fixé.
- Utilisez des fixations/rondelles appropriées pour que le matériel ne puisse pas passer à travers les trous de montage ou la surface.

5. Faire les connexions électriques (LIGNE/CHARGE/MISE À LA TERRE)



Raccordez les conducteurs comme suit :

- Fils d'alimentation entrants : bornes LIGNE
- Fils vers le climatiseur : bornes CHARGE
- Conducteur de mise à la terre de l'équipement : borne de MISE À LA TERRE (sous LIGNE et CHARGE)

6. Terminer l'installation

Vérifiez que tous les composants sont correctement fixés avant la mise sous tension.

- Réinstallez la barrière de protection.
- Réinsérez le module extractible avec le marquage « ON » vers le haut.
- Poussez complètement pour assurer un bon engagement.
- Fermez la porte et fixez le loquet.



“ON” Position “OFF” Position

LUG SPECIFICATIONS (60/75°C AL-CU WIRE)					
WIRE SIZE (AWG)				CONNECTOR TORQUE (LB-IN)	
LINE/LOAD		EQUIPMENT GROUND		LINE/LOAD	EQUIPMENT GROUND
CU	AL	CU	AL		
14	-	14	-	35	20
10-12	10-12	10-12	10-12	35	20
8	8	8	8	40	25
6-4	6-4	6-4	6-4	45	35
3	3	-	-	50	-